

Treinamento: <u>FreeBSD</u> – Introdução e Prática



Instrutor: Danilo Perillo Chiacchio



Nessa Aula Vamos Aprender:

✓ Trabalhar com Permissões POSIX para arquivos e diretórios.





- Após aprender o básico sobre gerenciamento de arquivos e diretórios, é de fundamental importância entender as permissões contidas no sistema de arquivos que tem o papel de controlar o que usuários e grupos poderão fazer no sistema. Basicamente, esse controle está sobre o processo de leitura (read), escrita (write) e execução (bit execute, no caso de programas);
- Cada item do sistema (arquivos, diretórios, etc) possuem determinadas permissões dentro do sistema de arquivos;
- Podemos visualizar essas informações através da figura a seguir:





```
root@freebsd01:~ # ls -la
total 8944
drwxr-xr-x 3 root wheel
                          512 Jun 21 00:36 .
drwxr-xr-x 18 root wheel
                         1024 Jun 23 07:39 ...
                          989 Jun 10 08:26 .cshrc
rw-r--r-- 2 root wheel
rw----- 1 root wheel
                         9163 Jun 22 06:14 .history
         36 Jun 20 14:08 .lesshst
          1 root wheel
          1 root wheel
                          297 Mar 24 23:11 .login
                          254 Mar 24 23:11 .profile
rw-r--r-- 2 root wheel
          2 root wheel
                          512 Jun 9 23:46 laboratorio
drwxr-xr-x
          1 root wheel
                           62 Jun 10 08:20 teste.sh
rwxr--r--
                 wheel
                       9072640 Jun 21 00:36 troff.core
          1 root
```





- Conforme podemos observar na figura, a saída do comando "ls -la" possuem várias informações em formato de colunas. Vamos tomar como base para explicação a linha correspondente ao diretório chamado "laboratorio":
 - drwxr-xr-x = Permissoões na qual serão aplicadas ao usuários, grupos de usuários e outros usuários. O primeiro digito (d, nesse exemplo) serve para especificar o tipo de objeto. Nesse contexto "d" significa diretório e "-" trata-se de um arquivo. Os próximos três digitos (rwx) representam as permissões que são atribuídas ao usuário dono do arquivo. Os próximos três digitos (r-x) representam as permissões que são atribuídas ao grupo dono do arquivo. Os últimos três digitos (r-x) representam as permussões que são atribuídas aos demais (outros) usuários. Mais detalhes sobre o significado de cada permissão serão abordados no tópico a seguir;
 - 1 = Número de links que o arquivo/diretório possui;





- root = Usuário dono do arquivo/diretório;
- wheel = Grupo dono do arquivo/diretório;
- **512** = Tamanho do arquivo/diretório, em bytes;
- Jun 9 23:46 = Mês/Dia/Hora da última modificação do arquivo/diretório;
- **laboratorio** = Nome do arquivo/diretório.





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

- Conforme mencionado anteriormente, as permissões são atribuídas aos objetos (arquivos, diretórios, etc) presentes no sistema de arquivos. Elas (as permissões) podem ser leitura (read), escrita (write) e execução (execute) e podem ser atribuídas de forma conjunta a um objeto do sistema de arquivos;
- As permissões podem ser atribuídas de duas formas, literal ou octal. Em seu formato literal, elas são definidas através de letras. Exemplo:

```
r = read (leitura);
w = write (escrita);
x = execute (execução).
```





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

- Já no formato octal, as permissões são expressas através de números decimais. Exemplo:
 - 0 = Sem leitura, sem escrita e sem execução;
 - 1 = Somente execução;
 - 2 = Sem leitura, com escrita e sem execução;
 - 3 = Sem leitura, com escrita e com execução;
 - **4 = Somente leitura**;
 - **5 = Com leitura e com execução**;
 - 6 = Com leitura, com escrita e sem execução;
 - 7 = Permissão total, ou seja, com leitura, com escrita e com execução.





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

 A seguir uma correlação do número de cada permissão e seu valor corresponde na forma literal:

Código Númerico	Efeito
0	
1	x
2	- w -
3	- w x
4	r
5	r – x
6	r w -
7	r w x





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

• O gerenciamento das permissões pode ser feito através do comando <u>"chmod"</u>. O uso do comando "chmod" possibilita o trabalho com 4 bits, onde cada bit é responsável por um tipo de permissão. Exemplo:

Owner	Group	Other
rwx	r - x	r - x
4+2+1	4-0-1	4+0+1
~	~	—
7	5	5





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

• **Nota:** O bit anterior ao bit utilizado para definir as permissões do usuário dono (owner) é utilizado para definir as permissões especiais e geralmente esse bit é omitido.

A seguir, exemplos de como manusear as permissões de arquivos/diretórios:

```
root@freebsd01:~/laboratorio # touch lab01.txt
root@freebsd01:~/laboratorio #
root@freebsd01:~/laboratorio # mkdir lab01-dir
root@freebsd01:~/laboratorio #
root@freebsd01:~/laboratorio # ls -lad lab01.txt
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Jun 28 23:07 lab01.txt
root@freebsd01:~/laboratorio #
root@freebsd01:~/laboratorio #
drwxr-xr-x 2 root wheel 512 Jun 28 23:07 lab01-dir/
```





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

- Conforme demonstra a figura anterior, o arquivo "lab01.txt" e o diretório "lab01-dir" foram criados;
- Através do comando "Is" podemos visualizar quais permissões foram atribuídas ao arquivo e ao diretório;
- O arquivo "lab01.txt" possui as permissões 644 (rw-r -r -) e o diretório "lab01-dir" possui as permissões 755 (rwxr-xr-x). É importante ressaltar que essas permissões são as padrões para o sistema e são atribuídas com base na chamada de sistema "umask".





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

• **Nota:** Umask é o acrônimo para "User Mask". Trata-se de uma chamada de sistema (System Call) utilizada para especificar quais permissões serão utilizadas para criação de arquivos e diretórios dentro do sistema. Em outras palavras, a umask define quais permissões serão "revogadas" do usuário dono, grupo dono ou outros usuários. O valor padrão de umask para o FreeBSD é "022", onde:

0 = Nenhuma permissão do usuário dono (user) será revogada, ou seja, acesso "full" concedido;

2 = Permissões de escrita e execução serão revogadas para o grupo dono;

2 = Permissões de escrita e execução serão revogadas para os demais usuários (outros).

 O valor para umask pode ser alterado no arquivo de configuração /etc/login.conf





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

Alterando a permissão do arquivo "lab01.txt" para somente leitura para todos:

```
root@freebsd01:~/laboratorio # ls -lad lab01.txt
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Jun 28 23:07 lab01.txt
root@freebsd01:~/laboratorio #
root@freebsd01:~/laboratorio # chmod 444 lab01.txt
root@freebsd01:~/laboratorio #
root@freebsd01:~/laboratorio # ls -lad lab01.txt
-r--r--r-- 1 root wheel 0 Jun 28 23:07 lab01.txt
```





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

 Alterando a permissão do diretório "lab01-dir" para que somente o usuário dono do diretório tenha acesso "full" ao diretório:

```
root@freebsd01:"/laboratorio # ls -lad lab01-dir/
drwxr-xr-x 2 root wheel 512 Jun 28 23:07 lab01-dir/
root@freebsd01:"/laboratorio #
root@freebsd01:"/laboratorio # chmod u=rwx,g=,o= lab01-dir/
root@freebsd01:"/laboratorio #
root@freebsd01:"/laboratorio #
ls -lad lab01-dir/
drwx----- 2 root wheel 512 Jun 28 23:07 lab01-dir/
```





Entendendo as Permissões (Read, Write and eXecute)

• <u>Importante</u>: <u>É importante ressaltar que a maioria das permissões pode ser atribuída tanto para arquivos quanto para diretórios.</u>

